



## Rameur

Notre rameur à faible impact offre un entraînement cardio intense qui renforce la totalité du corps. Il comprend : un volant en aluminium, 10 réglages de résistance magnétique, une console rétroéclairée réglable, des touches rapides de programme, un siège ergonomique avec serrure, une poignée confortable et renforcée, un rail en aluminium renforcé, un cordon à faible entretien et une empreinte compacte qui tient verticalement et roule pour davantage de commodité de stockage.

- Siège ergonomique pour un entraînement plus confortable
- Conception auto alimentée permettant l'implantation de l'appareil où vous le souhaitez
- Rétro-éclairage de la console réglable facilitant l'accès aux programmes d'entraînement et la consultation de l'ensemble des données d'entraînement
- Roue d'inertie en aluminium comprenant 12 niveaux de réglage de la résistance magnétique et permettant aux utilisateurs d'effectuer des mouvements d'amplitude différents
- Corde nécessitant peu d'entretien et système de résistance magnétique pour un exercice fluide et silencieux
- Verrouillage du siège améliorant la stabilité lors de l'installation ou de la descente de l'appareil
- Peut-être rangé à la vertical, minimisant l'occupation au sol
- Rail en aluminium renforcé équipé d'un système de verrouillage en acier inoxydable pour plus de longévité
- Roues de transport simplifiant le déplacement au sein de l'établissement
- Longue poignée renforcée thermomoulée

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	
CALE-PIEDS	Talonnères réglables avec réglages faciles à lire
MONORAIL	Aluminium
CONCEPTION DU GUIDON	Guidon extra-long avec Ergo Grip
CONSOLE	
PROGRAMMES	Manual (Manuel), Interval (Intervalle), Challenge (Défi)
INDICATIONS DE L'ÉCRAN	Time (durée), Distance, SPM (coups de rame par minute), Stroke (course), Watts, Heart Rate (fréquence cardiaque), Calories, 500 mtr/split (mètres/fraction)
RÉCEPTEUR TÉLÉMÉTRIQUE	Oui
ÉCRAN D'AFFICHAGE	Écran LCD rétro-éclairé extra-large

DONNÉES TECHNIQUES	
PUISSANCE NÉCESSAIRE	Écran LCD alimenté par générateur avec batterie de secours
POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR	158.76 kg (350 lb.)
NIVEAUX DE RÉSISTANCE	10
POIDS DU COLIS	69 kg (152 lb.)
POIDS DU PRODUIT	59 kg (130 lb.)
DIMENSIONS DU PRODUIT (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	223 x 55 x 58 cm / 87,6 x 21,5 x 22,8 po
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Courroie trapézoïdale à ressorts hélicoïdaux
TECHNOLOGIE DE RÉSISTANCE	Résistance magnétique